

# Empreinte d'une bûche avec le RTV EC22 thixo.

## Tirage en polymousse souple 7540



1 Pour prendre une empreinte d'une bûche avec le RTV EC22 thixo



2 Talquez le modèle



3 Préparer le RTV EC22 thixo à part égale



4 Bien mélanger jusqu'à ce qu'il devienne homogène



5 Appliquer sur le modèle



6 Le RTV EC22 thixo peut s'appliquer en plusieurs fois



7 Recouvrir entièrement le modèle



8 La couche de silicone doit être régulière



9 Découper des bandes plâtrées pour la chape



10 Appliquer sur le RTV EC22 thixo une fois sec



11 Travailler sur un seul côté pour pouvoir démouler



12 Appliquer de la vaseline sur le plâtre



13 Faire la seconde partie de la chape en bandes plâtrées



14 Une fois sec, retirer le plâtre



15 Démouler doucement la pièce



16 Pour un tirage en polymousse souple 7540



17 Préparer la polymousse souple 7540



18 Ajouter un colorant



19 Verser dans le moule



20 Attendre le séchage puis démouler



21 Vous pouvez patiner le résultat avec des colorants + vernis gomme laque



22 Voilà une bûche souple

